
INFORMACIÓN

El Switch es un dispositivo de cápsulas prerrellenadas. El dispositivo Switch solo puede usarse si se cuenta con una cápsula Switch más una batería Switch, que puede ser adquirida de las siguientes formas:

1. Switch batería individual.
2. Switch cápsula individual.
3. Switch Kit: Batería + cápsula.

Lea atentamente todo este folleto informativo antes de comenzar a utilizar este producto.

El Switch está destinado únicamente a fumadores adultos. Este producto no se recomienda para no fumadores, jóvenes (menores de 18 años), mujeres embarazadas o en período de lactancia, y personas con problemas de salud general.

INTRODUCCIÓN

Las sales de nicotina son una formulación específica de nicotina que se utiliza en dispositivos de baja potencia. Las sales de nicotina ofrecen una alta concentración de nicotina y están hechas para tener un golpe más suave en la garganta, incluso con una concentración más alta. Los usuarios inexpertos deben comenzar a consumir con un nivel bajo de nicotina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Este producto no está destinado para no fumadores. No lo use si actualmente no fuma tabaco o vapea.
2. No permita que otras personas utilicen su dispositivo en ningún momento.
3. Conserve todas las instrucciones para un uso futuro y úselo sólo según las indicaciones.
4. Este producto no es un dispositivo para dejar de fumar ni está destinado a serlo. Si está intentando dejar de fumar o vapear, consulte a su médico.
5. Debe tener la edad legal para fumar en su jurisdicción para usar este producto.
6. No beba el líquido electrónico.
7. No use mientras conduce.
8. Vape al aire libre y lejos de la cercanía de personas y mascotas.
9. No se recomienda su uso por encima de los 2000 m de altitud.
10. No modifique ni intente desmontar este producto.

11. No intente arreglar, corregir, reemplazar o instalar ninguna parte del aparato de vapeo.
12. Por favor, manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
13. No deje caer, arroje ni abuse de su producto, ya que esto podría causarle daños.
14. Vape lejos de la cercanía de personas y mascotas. Los efectos del vapor de segunda mano no han sido confirmados científicamente.
15. No lo use si tiene problemas de salud existentes.
16. El recuento de caladas puede variar según el estilo y la frecuencia de vapeo de cada individuo.

TOXICIDAD

La cápsula de Switch contiene nicotina, que puede producir efectos tóxicos si se consume oralmente, especialmente en infantes y niños. NO beba este producto. En caso de consumirlo, lleve consigo este folleto y consulte a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua corriente fría durante al menos 15 minutos.

Almacenar por debajo de 25 °C en un espacio limpio y seco. Evite la luz solar directa. Mantenga el producto fuera de la vista y alcance de niños y animales. Si ha encontrado un problema con su dispositivo Switch, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en LITVAPES.COM.CO.

INSTRUCCIONES DE USO Y ENSAMBLAJE

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Función de Bloqueo Infantil:**
Presiona el botón inferior 5 veces seguidas para encender o apagar el dispositivo. Esta función ayuda a prevenir el uso accidental por parte de menores.
2. **Control de Aire:**
Ajusta la parte inferior de control de flujo de aire a la posición que prefieras para obtener una calada más cerrada o más abierta.
3. **Uso del Dispositivo:**
Inhala por la boquilla del dispositivo como lo harías al fumar un cigarrillo. No es necesario presionar ningún botón mientras inhalas.
4. **Uso de Cápsulas Prellenadas Intercambiables:**
 - Inserta correctamente la cápsula en el dispositivo. Deberás sentir un clic suave que indica que está bien colocada.
 - Si deseas cambiar de sabor o si la cápsula está vacía, retirarla suavemente y reemplazarla por una nueva.
 - No recargues la cápsula; están diseñadas para un solo uso.

- Desecha la cápsula usada de manera responsable, según las normas locales.
 - 5. **Indicador de Batería Baja:**
Cuando la batería está baja, la luz LED parpadea 10 veces. En ese caso, no podrás vapear hasta recargar el dispositivo.
 - 6. **Carga del Dispositivo:**
Conecta el dispositivo al cargador. La luz LED se encenderá en color azul durante la carga y se apagará una vez que esté completamente cargado.
 - 7. **Protección por Uso Excesivo:**
Si das una calada de más de 10 segundos, el dispositivo parpadeará dos veces como señal de protección. Deja reposar el dispositivo por 10 segundos antes de volver a usarlo.
-

CÓMO DESECHAR

La batería del dispositivo es removible; retira la parte inferior del dispositivo para sacar la cápsula de la batería y desecha el dispositivo y la cápsula de la batería según las normas locales de gestión de residuos.

Este producto contiene componentes electrónicos y una batería que no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales. **Te recomendamos llevar el dispositivo y sus baterías usadas a un punto limpio o centro autorizado de recolección de residuos electrónicos.**

Separar correctamente los residuos electrónicos (incluidas las baterías) contribuye a la conservación de los recursos naturales y ayuda a evitar posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Evita desechar el producto en vertederos o mediante incineración, ya que esto puede generar efectos negativos para el entorno.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Si inhala demasiada nicotina o usa demasiado el producto, puede experimentar uno o más de los siguientes efectos:

- Sensación de desmayo
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación en la boca o garganta
- Mareos
- Malestar estomacal
- Hipo
- Congestión nasal

- Vómitos
- Palpitaciones en el pecho
- Ritmo cardíaco anormal

Si experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en este folleto, suspenda el uso de este producto.

ADICCIÓN

La nicotina es altamente adictiva y, por lo tanto, está destinada únicamente a fumadores adultos.

CÓMO ALMACENAR

1. Por favor, mantenga fuera del alcance de niños, adolescentes y mascotas.
 2. No deje caer, arroje ni abuse de su producto, lo que podría causarle daños.
 3. Manténgalo alejado del agua, gases inflamables o líquidos.
 4. No exponga el producto a calor extremo, frío, luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
 5. Almacene a temperatura ambiente ($20\pm 5^{\circ}\text{C}$) en un lugar limpio y seco.
-

Tipo de batería

La batería Switch incorporada es de iones de litio de 650 mAh.

POTENCIA DEL DISPOSITIVO

La batería Switch tiene una potencia de 12.5 W.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL DISPOSITIVO Y LA BATERÍA

1. **ADVERTENCIA:** Las baterías son volátiles. Cualquier batería puede arder o explotar con un uso incorrecto. No la use ni la cargue con dispositivos no aprobados. El uso excesivo del aparato de vapeo puede provocar que este producto se sobrecaliente, funcione incorrectamente y/o cause quemaduras.
2. Manténgalo alejado del calor intenso, la luz solar directa, las temperaturas frías, la humedad y el agua.
3. Al cargar, manténgalo alejado de áreas inflamables como, pero no limitado a, suelos de madera y alfombras. Siempre use un contenedor o bolsa resistente al fuego.

4. Siempre tenga un extintor a mano en caso de incendio.
5. Si la batería o el dispositivo parece estar dañado, no lo use.
6. No exponga la batería a la luz solar directa.
7. Si observa que la batería comienza a hincharse, inflarse, emitir humo o volverse muy caliente, desconecte inmediatamente la energía de su hogar u oficina desde el interruptor de circuito. Si no dispone de un interruptor de circuito, desconéctelo del enchufe. No se acerque a la batería durante al menos 2 horas y asegúrese de que la habitación esté ventilada.
8. Nunca deje caer, dañe o manipule la batería del dispositivo.
9. No arroje las baterías al fuego.
10. No lleve ni almacene las baterías junto con un collar metálico, en sus bolsillos, bolso o en cualquier otro lugar donde puedan estar expuestas a metales.
11. Mantenga las baterías alejadas de niños y mascotas. Si un niño o mascota traga o mastica una batería, consulte inmediatamente a un médico y/o llame a su Centro de Control de Envenenamiento local.
12. Por favor, recicle o deséchelas según la ley local.
13. No seguir las advertencias puede provocar descargas eléctricas, incendios, quemaduras, daños materiales o lesiones corporales.
14. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable para su seguridad.
15. Carga tipo C.
16. El voltaje de carga es de 5V.

Mantenimiento

Si la cápsula o la batería no funcionan correctamente, use un pañuelo para limpiar los pines metálicos del conector tanto del dispositivo como del pod (cápsula). Por favor, no sople aire por la parte inferior del dispositivo, ya que esto puede dañarlo. Al vapear, evite hacer vapeo continuo. Después de cada inhalación, tome un descanso antes de la siguiente.
