

哥伦比亚XE烟弹说明书

尺寸: 60.17mm*85.3mm

60.17 mm

85.31 mm

vigente para el manejo de residuos.
POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
El consumo excesivo de nicotina puede causar:

- Mareo.
- Náuseas.
- Dolor de cabeza.
- Tos.
- Irritación de boca o garganta.
- Sensación de desmayo.
- Malestar estomacal.
- Hipo.
- Congestión nasal.
- Vómito.
- Palpitaciones.
- Alteraciones del ritmo cardíaco.

Si experimenta alguno de estos síntomas, suspenda el uso del producto.
Si los síntomas persisten, consulte a un médico o profesional de la salud y muestre este instructivo.

DEPENDENCIA
La nicotina es una sustancia altamente adictiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería

- Tipo: Batería recargable de iones de litio.
- Capacidad: 1320 mAh.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacene a una temperatura inferior a 25 °C.
- Mantenga el producto en un lugar limpio y seco.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Manténgalo fuera del alcance y de la vista de niños y mascotas

GARANTÍA

La batería CLICK cuenta con una garantía de quince (15) días calendario a partir de la fecha de entrega, aplicable únicamente a defectos de fabricación.

La cápsula CLICK cuenta con una garantía de veinticuatro (24) horas a partir de la fecha de entrega, aplicable únicamente a defectos de fabricación. La garantía no cubre daños ocasionados por uso indebido, golpes, caídas, manipulación incorrecta, contacto con líquidos o desgaste normal derivado del uso del producto.

Para consultar nuestra política de garantía completa visite:
livapeps.com.co.



INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Lea atentamente este instructivo antes de utilizar este producto.
CLICK está destinado exclusivamente para adultos consumidores de nicotina. Este producto no está recomendado para no fumadores, menores de 18 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni personas que presenten condiciones generales de salud comprometidas.

INTRODUCCIÓN

Las Sales de Nicotina son una formulación de nicotina utilizada en dispositivos electrónicos de vapeo. Esta formulación proporciona una sensación más suave en la garganta en comparación con otras formas de nicotina, incluso a concentraciones elevadas.
Los usuarios que no hayan utilizado previamente productos con nicotina deben abstenerse de utilizar este producto. Los consumidores adultos de nicotina que inicien el uso de Sales de Nicotina deben hacerlo con precaución y elegir una concentración adecuada a sus necesidades.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los productos que contienen nicotina no están recomendados para:

- No fumadores.
 - Menores de edad.
 - Mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.
 - Personas con enfermedades cardíacas.
 - Personas con úlceras gástricas o duodenales.
 - Personas con enfermedades hepáticas o renales.
 - Personas con enfermedades respiratorias crónicas, bronquitis, enfisema o asma.
 - Personas con hipertiroidismo.
 - Personas con feocromocitoma (tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
 - Personas con diabetes, ya que la nicotina puede afectar los niveles de azúcar en sangre.
- Consulte a un profesional de la salud antes de utilizar este producto si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:
- Teofilina (para problemas respiratorios).
 - Ropinirol (para el síndrome de piernas inquietas).
 - Clozapina (para el tratamiento de la esquizofrenia).

TOXICIDAD

Este producto contiene nicotina, sustancia que puede causar efectos tóxicos si se

ingiere oralmente, especialmente en bebés y niños.
No ingerir el líquido.
En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente a un médico y lleve este instructivo.

En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua fría corriente durante al menos 15 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.Retire todo el empaque exterior del producto.
- 2.Retire el tapón de protección de la cápsula. No vuelva a insertarlo una vez retirado.
- 3.Ajuste el control de flujo de aire de la cápsula según su preferencia.
- 4.Inserte la cápsula en el dispositivo asegurándose de que quede correctamente instalada.
- 5.Inhale a través de la boquilla del dispositivo CLICK de forma similar a como fumaría un cigarrillo.

Reemplazo de la cápsula

Si percibe sabor a quemado o la cápsula se ha agotado, reemplácela por una nueva.

Ajuste de potencia

Mantenga presionado el botón durante 1,5 segundos para cambiar entre los diferentes niveles de potencia:

- 18 W
- 20 W
- 22 W

Indicador de batería

- Verifique el nivel de batería en la pantalla del dispositivo.
- Cuando la batería esté baja, el dispositivo dejará de funcionar y deberá recargarse.
- La pantalla se apagará automáticamente cuando la carga esté completa.

Protección contra uso excesivo

Si realiza una inhalación continua superior a 8 segundos, la pantalla parpadeará ocho (8) veces indicando la activación de la protección del dispositivo.

En este caso, deje reposar el equipo durante 10 segundos antes de continuar utilizando.

Mantenimiento

Limpie periódicamente los contactos metálicos del dispositivo y de la cápsula para garantizar un funcionamiento adecuado.

INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Deséchelo el dispositivo y las cápsulas usadas de acuerdo con la normativa local